



# Пояс удерживающий

промышленного экзоскелета ExoMED™ Simple



Паспорт

[www.exomed.org](http://www.exomed.org)

*ВНИМАНИЕ! Обязательно изучите паспорт перед применением оборудования, сохраните его для дальнейшего использования. Обратите особое внимание на правила эксплуатации и меры безопасности оборудования.*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Пояс удерживающий для промышленного и бытового применения, используется для фиксации поясицы с целью снижения физических нагрузок и позволяющий улучшить условия труда при работе.

Входит в состав облегченного промышленного экзоскелета ExoMED™ Simple и предназначен для работников, чья деятельность связана с подъемом тяжестей, длительным нахождением в наклонном положении или монотонными физическими нагрузками.

Изделие соответствует ГОСТ Р 12.4.306—2023.

Данный пояс применяется как отдельно, так и совместно с промышленным экзоскелетом ExoHeaver™ Lowbacker.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пояс удерживающий ..... 1 шт.  
Руководство по эксплуатации (паспорт)  
.....1 шт.  
Индивидуальная упаковка.....1 шт.

## СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Изготовлено согласно ТУ 32.99.11 -006-03731141-2025 и патенту RU149227 компании «Экзомед». Поясничная поддержка может быть адаптирована в соответствии с индивидуальными особенностями талии пользователя. Изготовлено из высокопрочного нейлона и эластичной ленты, что обеспечивает комфортное длительное ношение без раздражения кожных покровов и предотвращения потоотделения.



Пояс не является медицинским устройством и не предназначен для реабилитации.

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Профилактика травм – уменьшает риск растяжений, перенапряжения мышц спины и смещения межпозвонковых дисков.

Удобство использования – легкий, регулируемый дизайн позволяет адаптировать экзоскелет под индивидуальные параметры пользователя.

Универсальность – подходит для складских работ, строительства, производства, сельского хозяйства и других сфер с высокой физической нагрузкой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал пояса	Полиэстер, нейлон, эластан
Габариты в развернутом виде	110X23 см
Размер по обхвату талии	от 72 до 100 см
Цвет	Черный
Размер упаковки	36X26X4 см
Масса	не более 0.35 кг

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К работе с изделием допускаются лица, ознакомленные с характером работ, настоящим руководством, действующим на территории РФ и ТР ТС 019/2011. Все пользователи изделия должны быть обеспечены инструкцией.

Если покупатель—не конечный пользователь, очень важно чтобы этот пояс передавался с инструкцией. Проверьте, чтобы приобретенное Вами СИЗ было бы совместимо с рекомендациями для всех других компонентов системы. Перед использованием необходимо убедиться, что соблюдаются все рекомендации, относящиеся к каждому компоненту, связанному с этим изделием.

По возможности всякий раз рекомендуется лично знакомить пользователя данного СИЗ с инструкцией по применению.

Перед эксплуатацией и в процессе эксплуатации, с периодичность 6 месяцев убедитесь, что изделие соответствует следующим требованиям:

- Наличие маркировки, подтверждение проведения инспекционных проверок и визуального осмотра (отметка в паспорте изделия);
- Пряжка пояса должна исключать возможность самопроизвольного открывания и располагаться спереди;
- Не допускаются дефекты внешнего вида пояса: нарушение швов, разрыв нитей, расплетенные края лент, не оплавленные концы шивных ниток;
- В случае любых сомнений относительно надежности изделия, оно должно быть немедленно изъято из эксплуатации.

## УХОД, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Очистка текстильных изделий — ручная стирка при температуре 30–60°C с нейтральным моющим средством, без использования кислот, щелочей, растворителей и других химических активных веществ;

Сушка изделий — в проветриваемом помещении, без воздействия  $1^\circ > +60^\circ\text{C}$  и прямых солнечных лучей;

Хранение изделие следует при температуре от  $-50^\circ\text{C}$  до  $+60^\circ\text{C}$  с обязательной предварительной очисткой и сушкой в сухом (влажность не более 60%) помещении, с защитой от коррозии, ультрафиолетового излучения;

Изделие должно транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных воздействий.

## ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы и вопросы, мы всегда готовы рассмотреть Ваши претензии и предложения.

Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты производства при соблюдении правил периодической проверки на отсутствие следов износа (повреждений) и условий хранения;

Срок службы — не более 2 лет в пределах срока хранения;

Гарантийный срок эксплуатации — 3 месяца с даты ввода в эксплуатацию;

## КОНТРОЛЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед выдачей в эксплуатацию, во время эксплуатации производится осмотр СИЗ согласно правил безопасной эксплуатации данного руководства. Для отслеживания применения СИЗ необходимо каждое изделие закрепить за конкретным пользователем, чтобы знать историю использования оборудования.

Через каждые 6 месяцев необходимо выполнять инспекционную проверку компетентным лицом. Для этого необходимо вести журнал учета или ведомости СИЗ. Результат проверок в обязательном порядке заносятся в «Документ по оборудованию» согласно требованиям ГОСТ Р ЕН 365-2010.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Экзомед»

г. Курск, ул. 2й Шоссейный пер, 13Б

ИНН 4632218640 КПП 463201001

ОГРН 1164632059350

Тел: +7 (4712) 22-10-36

E-mail [info@exomed.org](mailto:info@exomed.org)

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Модель/комплектация

Идентификационный номер

Дата производства

Штамп ОТК

Пользователь

Дата покупки

Дата первого применения